

Monteringsanvisning/FDV



Art. 2505 Kari



Art. 2501 Fredrik

Materialer:

Brennlakkert aluminium, HDPE plastplater, HPL gulvplate

Polstret wire, sklie i helstøpt plast

Produsent:

Norsk Lek og Park AS

Postboks 15, 5555 Førde i Hordaland

Tlf: 53 74 35 51

www.lekogpark.no

Arealbehov: 2,40 m X 1,80 m	Mål: 5,90 m X 4,80 m
Underlag: Bark, fallmatter, støtsand, gress, gummidekke	Anbefalt alder: fra 2 år
Montering: støpes	Fallhøyde: 0,9 m

Sjekkliste for montering:

1. Sjekk at det er tilstrekkelig med plass til arealbehov og sikkerhetssone der apparatet skal monteres.
2. Sjekk at korrekt underlag for apparatets fallsone er på plass.
3. Kontroller at leverte deler er i henhold til vedlagte pakkesedel.

Montering:

1. Start med å legge to av hjørnestolpene på klosser e.l. litt opp fra bakken. Monter gulvet og fest de to andre hjørnestolpene.



2. Sammenstill taket som vist på bildene. Husk plastkopp og skive under mutter.



3. Reis huset opp i stående posisjon.
4. Monter kassettene (veggene).

VIKTIG: Skruer på veggkassett monteres for hånd og er «løse» inntil alle er montert. Ettetrekk alle skruer.



5. Mål opp og grav hull til beina. Ca. 50 cm dype.
6. Sett armeringsjern i beina og plasser apparatet i hullene. Beina er markert med hvor toppen på underlaget skal være. Sørg for at stolpene er i lodd og apparatet er i vater.
7. Støp fast alle beina og jordfestene. Bruk minimum 2 sekker med ferdigmørtel.
10. Grav ut for jordfester til sklien og trappa og monter disse. Bruk ca. 2 sekker med ferdigmørtel på hvert jordfeste.
11. Fyll opp med jord/masse og pakk dette godt rundt fundamentet. La betongen herde i 3-5 dager.
12. Etter endt herdetid, Sørg for at korrekt fallunderlag er på plass i sikkerhetssonen til apparatet.
13. Ettetrekk alle skruer og bolter. Monter på alle plasthetter over mutrene.

**Ettersyn og vedlikehold
ifølge NS-1176-1.7 1177
Norsk Regelverk**

Det rutinemessige visuelle ettersynet bør gjennomføres minst en gang i uken.

Funksjonsettersyn er et mer detaljert ettersyn med sikte på å kontrollere utstyrets virkemåte og stabilitet. Dette bør gjennomføres hver andre måned.

Årlig hoved-ettersyn (årskontroll) er et ettersyn med sikte på den generelle sikkerheten til utstyret. Dette bør gjennomføres med høyst tolv måneders mellomrom og bør utføres av sakkyndige personer.

Vedlikehold:

1. Kontroller at alle skruer og bolter og alle stolper og jordfester er faste. Det må IKKE være bevegelse i apparatet.
2. Sjekk for skader/sprekker. Sjekk for slitasje.
3. Rengjøres med såpe og vann.

