



**Generelt dokument for Forvaltning, Drift og
Vedlikehold (FDV) av Lekeapparater,
Treningsapparater, Sportsutstyr og Utemøbler
produsert og levert av Norsk Lek og Park AS**



Vi tar leken på alvor!



Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV) Lekeapparater, Treningsapparater, Sportsutstyr og Utemøbler fra Norsk Lek og Park AS

- Alle apparater levert av Norsk lek og Park AS blir levert med monteringsanvisning/monteringsveiledning med FDV-informasjon.
- Alle apparater levert av Norsk lek og Park AS er produsert i miljøvennlige og resirkulerbare materialer, uten miljøgifter e.l.
- Alle apparater/produkter levert av Norsk lek og Park AS blir produsert i henhold til Norsk Standard NS-EN1176 og NS-EN1177 der disse gjelder.
- Alle apparater/produkter levert av Norsk lek og Park AS blir sertifisert av TÜV SÜD.
- Alle monteringsanvisninger har vedheftet følgende informasjon om vedlikehold og ettersyn i henhold til gjeldende regelverk:

Ettersyn og vedlikehold ifølge NS-1176-1.7 1177 Norsk Regelverk

Det rutinemessige visuelle ettersynet bør gjennomføres minst en gang i uken.

Funksjonsettersyn er et mer detaljert ettersyn med sikte på å kontrollere utstyrets virkemåte og stabilitet. Dette bør gjennomføres hver andre måned.

Årlig hoved-ettersyn (årskontroll) er et ettersyn med sikte på den generelle sikkerheten til utstyret. Dette bør gjennomføres med høyst tolv måneders mellomrom og bør utføres av sakkyndige personer.

Generell informasjon:

Alle monteringsanvisninger/monteringsveiledninger fra Norsk Lek og Park AS følger samme mal og er inneholder følgende:

1. Produktnavn, Art. nummer og produktbilde (bildet kan variere fra levert produkt med tanke på farger o.l.)
2. Informasjon om materialer
3. Informasjon om produsent/leverandør
4. Informasjon om produktets størrelse, arealbehov, underlag, alderstilpasning og monteringsmåte
5. Sjekkliste:

Sjekkliste for montering:

1. Sjekk at det er tilstrekkelig med plass til arealbehov og sikkerhetssone der apparatet skal monteres.
2. Sjekk at korrekt underlag for apparatets fallsone er på plass.
3. Kontroller at leverte deler er i henhold til vedlagte pakkseddel.
4. Les nøye gjennom monteringsanvisningen før montering.

6. Detaljert monteringsanvisning/monteringsveiledning, med illustrasjoner/bilder, plantegning og/eller oversiktstegning
7. Informasjon om vedlikehold, kontroll og rengjøring av det gjeldende apparat:

Ettersyn og vedlikehold ifølge NS-1176-1.7 1177 Norsk Regelverk

Det rutinemessige visuelle ettersynet bør gjennomføres minst en gang i uken.

Funksjonsettersyn er et mer detaljert ettersyn med sikte på å kontrollere utstyrets virkemåte og stabilitet. Dette bør gjennomføres hver andre måned.

Årlig hoved-ettersyn (årskontroll) er et ettersyn med sikte på den generelle sikkerheten til utstyret. Dette bør gjennomføres med høyst tolv måneders mellomrom og bør utføres av sakkyndige personer.

Vedlikehold/kontroll:

1. Kontroller at alle bolter er faste. Det skal IKKE være bevegelse i apparatet.
2. Kontroller jordfester/fundament.
3. Sjekk om det har oppstått skader.
4. Pass på at underlaget er godt vedlikeholdt og at Sikkerhetssonen er fritt for andre apparater, stein o.l.
5. Rengjøres med såpe og vann.

Generelt vedlikehold av Norsk Lek og Park AS sine apparater og produkter:

De aller fleste produktene Norsk Lek og Park AS leverer er betegnet som vedlikeholdsfrie, det vil si apparater som er produsert i materialer som ikke krever noen form for etterbehandling, maling, pussing eller lignende. Dette gir apparater med lang forventet levetid

Disse apparatene trenger kun rengjøring og påkrevd funksjonsettersyn (se blå rubrikk på side 2).

Se egne punkt for produkter i tre.

Kontrollpunkter som gjelder alle apparater:

1. Sjekk at alle fundamenter, jordfester, støypepunkter er faste, det skal IKKE være slark eller bevegelse her.
2. Kontroller at alle bolter, skruer, muttere er festet skikkelig. Sjekk at alle plathetter o.l. er på plass.
3. Kontroller at det ikke er oppstått skader eller sprekker på apparatet. Sjekk for slitasje.
4. Kontroller at underlaget er godt vedlikeholdt og at Sikkerhetssonen er fri for løse gjenstander (leker, steiner etc.), andre apparater og hindringer.
5. Rengjøres med såpe og vann.

Kontrollpunkter som gjelder alle huskestativer:

6. Sjekk at oppheng og svinglager fungerer som normalt.
7. Kontroller alle huskeseter og kjettinger/wire for slitasje, sprekker og skader.

Kontrollpunkter som gjelder for apparater med klatrenett, taustiger, klatretau og for klatrepyster:

8. Kontroller at nett/tau/wire er festet ordentlig
9. Kontroller alle klemmer/vinkler på nett/tau/wiren er festet ordentlig og at de er hele
10. Sjekk nett/tau/wire for slitasje

Kontrollpunkter for alle fjærprodukter (vippefigurer):

11. Kontroller at fundamentet er godt festet. Det skal ikke være bevegelse under bruk
12. Kontroller at alle håndtak, seter og fotfester er hele og faste.
13. Kontroller fjæren(e) for skader og sprekker. Sjekk at fjæren ikke er bøyd eller vridd.

Kontrollpunkter produkter med glassfiberstenger:

14. Kontroller at stengene er hele og at de er skrudd fast. Sjekk for eventuelle sprekker og skader.

Kontrollpunkter som gjelder huskestativer i rundstokk (Art. 2031, Art. 2032, Art. 2033, Art. 2038):

15. Kontroller at treverket er helt og uten sprekker, skader og eventuell råte.
16. Rundstokkene er impregnerte og trenger ikke males eller behandles.

Kontrollpunkter for apparater med impregnert limtre (Artikkelnummer som starter med W):

17. Kontroller at treverket er helt og uten sprekker, skader og eventuell råte.
18. Limtreet er impregnerte og trenger ikke males eller behandles.

Kontrollpunkter for rutsjebaner/sklier:

19. Kontroller at oppbremsingsflaten, startflaten/soner og sidevangene er hele og fri for skader, sprekker, hakk eller lignende.
20. Kontroller at skliflaten er hel og uten skader eller sprekker.

Kontrollpunkter for Treningsapparater med bevegelige deler:

21. Kontroller at fundamentet er godt festet. Det skal ikke være bevegelse under bruk.
22. Kontroller at alle håndtak, seter og fotfester er hele og faste.
23. Sjekk at alle bevegelige deler er hele og tette, og at det ikke er hindringer i bevegelse.

Kontrollpunkter for faste Treningsapparater og fitnessapparater:

24. Kontroller at fundamentet er godt festet. Det skal ikke være bevegelse under bruk.
25. Kontroller at alle bolter, skruer, muttere er festet skikkelig.

Kontrollpunkter for Sportsutstyr:

26. Kontroller at fundamentet er godt festet. Det skal ikke være bevegelse under bruk.
27. Kontroller at alle bolter, skruer, muttere er festet skikkelig.
28. Kontroller at nett/tau/wire er festet ordentlig.
29. Kontroller alle klemmer/vinkler på nett/tau/wiren er festet ordentlig og at de er hele.
30. Sjekk nett/tau/wire for slitasje.